

## EIN / AUSSCHALT REIHENFOLGE FRONIUS & BYD BATTERIESPEICHER

(Sollte kein Stromspeicher vorhanden sein, bitte diesen Punkt überspringen.)

### EINSCHALTEN DES SYSTEMS



1. Leitungsschutzschalter des Batteriespeichers bitte nach oben drücken.



2. Drehschalter am Wechselrichter auf Position I oder 1 stellen.  
(Achtung dieser ist schwer zu betätigen)



3. Leitungsschutzschalter des Wechselrichters im E-Verteiler nach oben drücken.
4. Das System benötigt ca. 5-10min um vollständig zu starten.

*(Zum Ausschalten den vorderen Knopf des Batteriespeichers für ca. 5 Sekunden drücken. Seitlicher Leitungsschutzschalter fällt automatisch. Den Rest in der gleichen Reihenfolge abarbeiten -von Ein auf Aus Schalten)*